



CR 550

BENUTZERHANDBUCH

 www.camppass.at

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSEN

ANHÄNGEKUPPLUNG:	6
STÜTZRAD (PILOT):	6
VERWENDUNG DER STÜZEN:	7
AN- ABKUPPELN:	7
VERWENDUNG DER REIFEN:	7
DIESEL UND GAS:	8
BELEUCHTUNG:	8
VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN:	8
NUTZUNG DER WASSERINSTALLATION:	9
BEFÜLLUNG DES REINWASSERTANKS (WEISS):	9
SCHMUTZWASSERTANK (GRAU):	9
NUTZUNG DER KÜCHENAUSSTATTUNG:	9
NUTZUNG DES KOCHERS:	10
VERWENDUNG DES WASCHBECKENS	10
NUTZUNG DER AUSSENDUSCHE	10
VERWENDUNG DER SCHLÖSSER:	10
OPTIONALE AUSSTATTUNG:	10
ANTI-SCHLINGER-KUPPLUNG:	10
VERWENDUNG DER SOLARPANEEL:	11
NUTZUNG DER MARKISE:	11
FAHRRADTRÄGER:	11
MANUELLE EINSTIEGSTUFE:	12

INNEN

VERWENDUNG VON SMART PANEL UND MANUELLEM DISPLAY:.....	12
BELEUCHTUNGEN:	13
INSTRUMENTE:	13
GLEICHGEWICHT:.....	13
VERWENDUNG VON SICHERUNG UND MANUELLEM BEDIENFELD:	13
BOOSTER:.....	13
SAUGER:.....	14
BENUTZUNG VON WASCHBECKEN UND DUSCHE.....	14
BENUTZUNG DES TISCHES:	14
VERWENDUNG DER FENSTER:.....	14
OPTIONALE AUSSTATTUNG:.....	15
BATTERIEVERBRAUCH:.....	15
VERWENDUNG DES LADEGERÄTS:	16
MPPT VERWENDUNG:	16
VERWENDUNG DES WECHSELRICHTERS:.....	16
MOVER.....	16
VERWENDUNG DES KÜHLSCHRANKS:	17
KOMBINIERTE NUTZUNG	18
KLIMAANLAGE:.....	18
NUTZUNG MOBILER KASSETTENTOILETTE:	20
SPÜLEN:.....	20
FÄKALIENTANK (SCHWARZ):.....	20





Dein Kompass ist der, auf dem du deinen eigenen Kurs bestimmst

| CR550

Mit seinem einzigartigen Design, dem starken Isolationssystem und den anpassbaren Funktionen kommen Sie Ihren Träumen mit dem CR550 einen Schritt näher.



“

Campen bedeutet, sich still und leise der Freiheit zu öffnen.

IM AUSSENBEREICH

ANHÄNGERKUPPLUNG

- ⚠ WICHTIG:** Sollten Sie nicht über ausreichend Elektrokenntnisse verfügen, holen Sie sich unbedingt Unterstützung von einem Fachspezialisten.
- ❗ ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Fahrzeug über eine E-Prüfung verfügt. Keine Steckdosen ohne E-Zertifikat verwenden.
Wenn das Störungssignal auf dem Armaturenbrett



leuchtet, wenn Sie Ihren Wohnwagen an die Steckdose Ihres Fahrzeugs anschließen, wenden Sie sich an die Stelle, an der Sie die Anhängerkupplung montiert haben, und lassen Sie das „Canbus-Modul für die Anhängerkupplung“ installieren.

SCHALTPLAN:

Linker blinker
Nebelschlussleuchte
Chassis
Blinker rechts
Parkplatz rechts
Bremslicht
Rückwärtsgang

STÜTZRAD (PILOT)

- ⚠ WICHTIG:** Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

- ❗ ACHTUNG:** Seien Sie beim Absenken und Heben vorsichtig mit Ihren Füßen.
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem der Wohnwagen steht, eben ist. Bei Bedarf Keile verwenden.
Vergessen Sie nicht, das Stützrad vor der Fahrt einzufahren.
Stellen Sie sicher, dass das auf das Pilotrad lastende Gewicht innerhalb der Grenzen Ihres Fahrzeugs und Pilotrads bleibt.
Das Pilotrad verfügt über eine Gewichtsanzeige. Um das Gewicht Ihrer Deichsel zu ermitteln, müssen Sie das vom Pilotrad angezeigte Gewicht mit dem 0,78-fachen der Zahl multiplizieren. (Für S:100; 100 kg/0,78 = 128 kg Maximalgewicht)

ABSENKEN: Feststellbremse anziehen.
Stellen Sie sicher, dass der Stützrad-Klemmhebel verriegelt ist.
Drehen Sie den Hebelarm im Uhrzeigersinn, indem Sie den Knopf festhalten.
Senken Sie das Stützrad mit nach hinten gerichtetem Stützrad ab, bis es den Boden berührt.

HEBEN: Feststellbremse anziehen.
Drehen Sie den Hebelarm gegen den Uhrzeigersinn, indem Sie den Knopf festhalten.
Ziehen Sie das Stützrad nach oben, bis es das Fahrgestell erreicht.

VERWENDUNG VON STÜTZEN

WICHTIG: Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, die Stützen vor der Fahrt wieder einzufahren.

Es ist sehr wichtig, dass Ihr Wohnwagen auf Komfort und Sicherheit abgestimmt ist.

ANWENDUNG: Mit dem Hebel im Uhrzeigersinn absenken oder mit der entgegengesetzten Bewegung hochfahren.

AN- ABKUPPELN

WICHTIG: Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

ACHTUNG: Die Kupplung sollte mit geeigneten Zugknöpfen mit einem Durchmesser von 40mm verwendet werden.

Überprüfen Sie nach jeder Befestigung, ob der Hammer korrekt am Knopf am Fahrzeug befestigt ist.

Die grüne Anzeige des Indikators sollte für die richtige Verbindung sichtbar sein.

Beim An- und Abkuppeln sollte der Stabilisator nur von einer Person bedient werden.

Das Stützrad muss beim An- und Abbinden immer am Boden sein.

Drücken Sie den Kupplungshebel nur mit Kraft von Hand nach unten. Verwenden Sie nicht Ihren Fuß oder die Verlängerungsstange, da dies die Komponenten beschädigt.

Der Deichselknauf muss sauber und fettfrei sein.

Eine jährliche Wartung sollte durchgeführt werden.

Das Notbremskabel muss direkt an das Fahrzeug angeschlossen werden, ohne es von irgendwoher zu entwirren.

ANKUPPELN: Bringen Sie Ihren Wohnwagen, der auf dem Stützrad ruht, näher an Ihr Fahrzeug heran und richten Sie ihn auf den Abschlepper aus.

Ziehen Sie den Kupplungshebel nach oben. Ein roter Bereich wird angezeigt, wenn der Abschleppknopf nicht vollständig eingesteckt ist.

Richten Sie die Kupplung über dem Knopf aus.

Ziehen Sie das Stützrad durch Drehen am Knopf nach oben und achten Sie darauf, dass die Kupplung in die Deichsel einrastet.

Die Kupplung rastet automatisch am Knopf ein und es ertönt ein "Klick".

Drücken Sie den Kupplungshebel nach unten.

Ist die Kupplung in geschlossener Stellung korrekt angeschlossen, wird die grüne Sicherheitsanzeige von der Kugel im Zugfahrzeug herausgedrückt und die grüne Sicherheitsanzeige ist sichtbar.

Fahren Sie das Stützrad in Fahrtrichtung nach oben indem Sie es von seinem Knopf drehen.

Fädeln Sie das Notbremskabel in den Ring neben der Anhängerlkupplung Ihres Fahrzeugs, damit es nicht herunterhängt.

Schließen Sie die Stromleitung an.

ABKUPPELN: Senken Sie Ihr Stützrad auf den Boden, indem Sie es mit dem Knopf drehen. (Bis Sie Ihr Fahrzeug ganz leicht anheben)

Schrauben Sie das Notbremskabel ab.

Demontieren Sie die Stromleitung.

Ziehen Sie den Kupplungshebel nach oben. Die Kupplung kommt aus dem Zugknopf heraus und der rote Bereich wird sichtbar.

Den Kupplungshebel nach unten absenken.

VERWENDUNG DER REIFEN

WICHTIG: Die Montage und Demontage von Reifen muss von Fachpersonal in autorisierten Werkstätten und mit geeigneten Maschinen durchgeführt werden.

ACHTUNG: Überprüfen Sie die Luft Ihres Reifens vor jedem Gebrauch oder alle 15 Tage mit den entsprechenden Werkzeugen. Kontrollieren Sie die Reifenluft vor der Fahrt, bevor sich die Reifen aufwärmen.

Drücken Sie Ihre Reifen mit min: 40 PSI - 2,7 Bar, max: 50 PSI - 3,4 Bar.

Verwenden Sie Reifen, die für die Jahreszeit und den Untergrund geeignet sind.

Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Radmuttern. Das Anzugsdrehmoment beträgt 90Nm.

Im Sommer, bei langen Fahrten und wenn das Auto beladen ist, erhöhen Sie den Luftdruck der Reifen um 2 PSI.

Achten Sie darauf, Reifen mit einer Profiltiefe von weniger als 2 mm zu ersetzen.

Halten Sie die Ventildeckel immer geschlossen.

Denken Sie daran, dass die Felgen Ihres Wohnwagens eine Ein-

laufzeit von 1500 KM haben. Nach 1500 KM die Felgenmuttern wieder anziehen.

DIESEL UND GAS

! DIESEL

ACHTUNG: Die Tanks sollten regelmäßig gewartet werden, ihre Lacke sollten regelmäßig erneuert werden, und wenn es ein Leck gibt, sollte die Reparatur so schnell wie möglich durchgeführt und der in die Umwelt abgegebene Kraftstoff gereinigt werden.

VERWENDUNG: Lösen Sie die Kanisteröffnung und ziehen Sie sie für den Befüllvorgang nach oben. Achten Sie nach Beendigung des Füllvorgangs darauf, dass der Mund fest verschlossen ist.

! GAS

VORSICHT: Transportieren Sie niemals Flaschen mit installierten Ventilen und Reglern oder geöffneten Ventilen.

Ignorieren Sie niemals Schäden an Zylindern oder Ventilen. Beschriften Sie die fehlerhaften und wenden Sie sich an den Hersteller.

Rauchen Sie niemals in der Nähe von Druckgasflaschen.

Schließen Sie die Ventile, wenn die Schläuche nicht verwendet werden.

Verwenden Sie einen 30-mbar-Detektor.

BINDUNG: Befestigen Sie Ihre Flasche an der Röhre.

Öffnen Sie die gelbe Rohrabschlussabdeckung im Rohreinlassbereich links neben Ihrer Arbeitsplatte im Küchenbereich.

Befestigen Sie Ihren Schlauch am Einlass und drehen Sie dann das darüber befindliche Ventil um eine Umdrehung. Öffnen Sie das Ventil an Ihrem Schlauch.

TRENNUNG: Schließen Sie das Ventil an Ihrem Schlauch. Drehen Sie das Ventil am Dedandereinlass um eine Umdrehung. Ziehen Sie den Schlauch zurück, indem Sie den Schlauch, der mit dem Dedanter-Einlass verbunden ist, durch den Hals nach vorne schieben.

VERWENDUNG VON BELEUCHTUNGEN

PROJEKTOR: Sie können die Projektoren über die App auf dem Tablet oder manuell über das Bedienfeld mit Schaltern ein- und ausschalten.

Sie können die Beleuchtungsrichtung der Projektoren anpassen. Sie können die Projektoren vertikal auf ihrer Achse positionieren, um sie anzupassen.

AMBIANCE: Sie können die Schalter über die App auf dem Tablet oder auf dem manuellen Bedienfeld ein- und ausschalten, um die Ambientebeleuchtung ein- und auszuschalten.

KÜCHE: Sie können den Schalter im Küchenbereich verwenden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten.

VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN

! ACHTUNG: Bei der Anbindung an das Stadtnetz sollte ein einzelner Anschlusspunkt anstelle mehrerer Verbindungen bevorzugt werden. Andernfalls können Stromstöße das Ladegerät beschädigen.



Wenn Sie den Wohnwagen mit Netzstrom versorgen möchten, wird die Einlassabdeckung am linken Kotflügel entfernt und ein Ende des mit dem Wohnwagen mitgelieferten Versorgungskabels in das Stadtnetz und das andere Ende in den Einlass gesteckt.

Sie haben Zugang zu 220 V sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Wohnmobil. Um die 220V eklektisch zu nutzen, können Sie Ihre Geräte an die Steckdosen am rechten Kotflügel und in der Küche anschließen.

NUTZUNG DER WASSERINSTALLATION

BEFÜLLUNG DES REINWASSERTANKS (WEISS)

! **VORSICHT:** Füllen Sie Ihre Tanks so gut wie möglich aus Quellen, denen Sie vertrauen, dass sie sauber sind, und achten Sie darauf, das Wasser in Ihren Tanks nicht als Trinkwasser zu verwenden.

Ihr Wohnwagen verfügt über 1 100-Liter-Frischwassertank. Zum Befüllen wird der Wassereinfülldeckel in der Mitte links untergehalten und aufgezogen.

Sie können Ihre Tanks füllen, indem Sie Wasser aus einer anderen Quelle mit dem Schlauch oder Trichter gießen. Nach dem Anheben des Deckels der Einfüllstelle wird der Hauptdeckel auf- und zugedreht.

Verfolgen Sie den Befüllvorgang des Tanks über die analoge Anzeige auf dem Bedienfeld.

Der Stadtwasseranschluss befindet sich schräg unterhalb des manuellen Einfülldeckels. Wenn dieser Anschluss verwendet werden soll, wird der Deckel geöffnet und ein Ende des Wagenheberschlauchs an die Versorgung und das andere Ende an die Anschlussstelle angeschlossen, die in den Tank eingeführt wird. Der Schwimmer im Tank hört auf, sich zu füllen, wenn das Wasser voll ist. Das Wasser, das mit zunehmendem Verbrauch abnimmt, wird mit Erlaubnis des Schwimmers wieder aus dem Netz aufgefüllt.

SCHMUTZWASSERTANK (GRAU)

VERBINDLICH:

! **VORSICHT:** Bereiten Sie die Wasserabflüsse vor, bevor Sie mit dem Campen beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche, die das Wasser zu den Tanks führen, vollständig geöffnet sind. Außerdem sollten die Wasserauslässe niemals direkt auf den Boden gelegt werden, sondern unbedingt die Tanks angeschlossen werden. Es gibt 2 Wasseranschlüsse in Ihrem Wohnwagen. Die erste befindet sich auf der linken Vorderseite und die andere auf der linken Seite der Küchentheke.

det sich auf der linken Vorderseite und die andere auf der linken Seite der Küchentheke.

Bevor Sie Wasser verwenden, müssen Ihre Schmutzwassertanks an diese Steckdosen angeschlossen werden.

Er wird mit den Übergabeschläuchen auf der Oberseite der Tanks an die Auslässe angeschlossen.

Öffnen Sie die Auslaufdeckel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und schließen Sie den Schlauchanschluss durch Drehen im Uhrzeigersinn.

ENTLADEN

! **ACHTUNG:** Grauwassertanks sollten niemals in die Natur entleert werden.

Um die Grauwassertanks zu entleeren, sollten zunächst die Abgabestellen ausgewählt werden. (Entladestellen in Wohnwagenparks, WCs an Tankstellen oder an die Kanalisation angeschlossene Stellen)

Öffnen Sie das Ventil und beginnen Sie mit dem Entleeren an der entsprechenden Stelle.

Nachdem die Entladung erreicht ist, gießen Sie es erneut ein, indem Sie sauberer Wasser hineingeben, und wiederholen Sie dies zweimal.

NUTZUNG DES KÜCHENGERÄTS

NUTZUNG DES KOCHFELDS

! **WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

! **VORSICHT:** Schließen Sie niemals die Glastür des Kochfelds, wenn das Gerät in Betrieb oder noch heiß ist.

Verbrennungsgefahr! Während des Betriebs und innerhalb weniger Minuten erreichen einige Teile des Gerätes sehr hohe Temperaturen. Berühren Sie diese Teile nicht ohne ausreichenden persönlichen Schutz.

Verwenden Sie immer den Grill, der sich auf dem Herd befindet. Stellen Sie Töpfe und Pfannen nicht direkt auf die Brennerdeckel.

Kochen Sie keine Lebensmittel in direktem Kontakt mit der Flamme.

Decken Sie das Gerät oder seine Teile nicht mit Aluminiumfolie oder ähnlichen Substanzen ab.

Erhitzen Sie keine Kanister oder hermetisch verschlossenen

Druckbehälter auf der Oberseite des Geräts.

Überwachen Sie das Gerät immer während des gesamten Betriebs.

Schalten Sie den Brenner nach jedem Gebrauch aus.

Stellen Sie keine heißen Pfannen auf die Bedienelemente.

Zünden Sie den Herd nicht ohne Pfannen und/oder mit leeren Pfannen an.

Verwenden Sie keine Kochgeräte, während das Fahrzeug läuft und/oder sich bewegt.

Garen Sie Speisen nicht direkt auf den Kochgeschirrträgern.

Wenn Frittieröl oder heißes Öl Feuer fängt, löschen Sie die Flammen nicht mit Wasser, sondern löschen Sie sie mit einem feuchten Tuch o.ä. und verständigen Sie sofort die Feuerwehr.

VERWENDUNG: Drücken Sie die Taste für den Brenner, den Sie anzünden möchten, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (bis zum Maximalsymbol).

Feuern Sie den Magnetzünder mit mehreren schnell wiederholten Impulsen gleichzeitig.

Wenn es aufleuchtet, halten Sie die Taste (maximal) weitere 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um die gewünschte Flammenintensität einzustellen.

Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Knopf in die Position "Aus" drehen. Nehmen Sie die Pfanne oder den Topf unter Einhaltung geeigneter persönlicher Sicherheitsvorkehrungen von dem Gerät.

VERWENDUNG VON WASCHBECKEN

Füllen Sie Ihren Wassertank mit Wasser.

Schließen Sie den Grauwassertank an den Auslass an.

Schalten Sie den Booster über das manuelle Bedienfeld ein.

Schieben Sie den Wasserhahn und verwenden Sie ihn mit den Ventilen daneben.

NUTZUNG DER DUSCHE IM FREIEN

VERWENDUNG: Es gibt eine Warm-Kalt-Außendusche an der linken Wand Ihres Wohnwagens. Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses, um es zu verwenden.

Schalten Sie den Booster über das manuelle Bedienfeld ein, um die Pumpe zu bedienen.

Drehen Sie nach rechts oder links, um das Wasser einzustellen (heiß-kalt).

Sie können das Wasser verwenden, indem Sie den Auslöser auf der Rückseite des Duschkopfes drücken.

VERWENDUNG VON SCHLÖSSERN

! ACHTUNG: Bewahren Sie ein Backup Ihrer Schlüssel an einem Ort auf, an dem Sie sie nicht vergessen werden.

Es gibt 4 Schlosser in Ihrem Wohnwagen. Alle Schlosser sind aus Stahl und Edelstahl gefertigt. Schlosser werden geöffnet, geschlossen und verriegelt, indem sie in entgegengesetzte Richtungen gedreht werden. Sie benötigen keine Wartung, aber wenn Sie sie im Laufe der Zeit schmieren müssen, entscheiden Sie sich für trockene Öle (Bleistifte usw.).

OPTIONALE AUSSTATTUNG

ANTI-SCHLINGER-KUPPLUNG

! WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

! ACHTUNG: ALKO AKS 3004 Stabilisator sollte mit geeigneten Zugknöpfen mit einem Durchmesser von 40 mm verwendet werden.

Überprüfen Sie nach jedem Verzurren, ob das AKS ordnungsgemäß am Knopf des Zugfahrzeugs verriegelt ist.

Der grüne Zylinder des Indikators sollte sichtbar sein. Die Kugel muss sauber und entfettet sein.

Beim Ein- oder Ausschalten sollte der Stabilisator nur von einer Person bedient werden.

Der Ausgleichshebel muss beim Spannen und Trennen immer geöffnet sein.

Drücken Sie den Nivellierhebel nur mit Kraft von Hand nach unten. Verwenden Sie nicht Ihren Fuß oder die Verlängerungstange, da dies die Komponenten beschädigt.

Belagsbeläge können sich mit der Zeit abnutzen, haben aber eine lange Lebensdauer (ca. 54.000 km), sofern sie gut gewartet und frei von Öl/Schmutz gehalten werden.



ANKUPPELN: Ziehe den Stabilisatorhebel nach oben.
 Ziehen Sie den Kupplungshebel unter dem Stabilisator nach oben.
 Richten Sie die Kupplung über dem Knopf aus.
 Ziehen Sie das Stützrad, indem Sie es am Knopf drehen, so dass der Wohnwagen auf dem Knopf landen kann.
 Der Arm bleibt offen, solange die Stabilisatorkupplung nicht auf der Kugel platziert ist. Setzen Sie die geöffnete Kupplung in den sauberen Zugknopf ein. Der Kupplungshebel sollte einrasten und in die gerade Position zurückkehren.
 Wenn der grüne Rand der Sicherheitsanzeigetaste angezeigt wird, wird die Verbindung korrekt hergestellt.
 Um den Stabilisator zu betätigen (sobald er mit dem Abschleppknopf verbunden ist), drücken Sie einfach den Stabilisatorhebel bis zum Anschlag nach unten.
 Vergewissern Sie sich, dass der Stabilisator richtig angeschlossen ist (die schwarze Linie mit der Markierung 2 und die Pfeilspitzenlinien sollten ausgerichtet sein).
 Fädeln Sie das Notbremskabel in den Ring neben der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs, damit es nicht herunterhängt.

ABKUPPELN: Senken Sie das Stützrad ab, indem Sie es mit dem Knopf drehen.
 Ziehen Sie den Stabilisatorhebel ganz nach oben.
 Öffnen Sie den Kupplungshebel und heben Sie den Stabilisator vom Zugknopf ab.

VERWENDUNG VON SOLARPANEelen

! **ACHTUNG:** Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände bei Schnee oder Eis.

VERWENDUNG: Solange die Sonne kommt, versorgt das System automatisch die Batterien und das elektrische System. Stellen Sie sicher, dass sich keine Ablagerungen, Blätter oder Schnee auf dem Solarpanel befinden.

WARTUNG: Sonnenkollektoren haben eine selbstreinigende Struktur. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Oberfläche des Solarmoduls jedoch vor jedem Gebrauch mit einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste reinigen. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung.
 Überprüfen Sie einmal im Jahr die Verbindungselemente und alle Verbindungen auf Korrosion. Bei Bedarf mit Korrosionsinhibitoren eingreifen.

NUTZUNG DER MARKISE

! **WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

! **ACHTUNG:** Vergessen Sie nicht, Ihr Vorzelt an verschneiten Tagen zu schließen.

Befestigen Sie an regnerischen Tagen die Führungsspitze schräg zum Boden, um zu verhindern, dass sich Wasser auf der Markise staut.

VERWENDUNG: Entfernen Sie die Teleskopkurbel aus dem Gehäuse.

Befestigen Sie die Teleskopkurbel am Haken auf der rechten Seite und drehen Sie ihn.

Entfernen Sie die Befestigungsbeine aus ihren Schlitten. Wir empfehlen Ihnen, die Markise und die Befestigungsbeine nach dem Öffnen der Markise ca. 1 m zu entfernen, um auch die Fahrzeugseite nicht unnötig zu belasten.

Halten Sie das Fixierbein in die Nähe des Scharniergeleins und ziehen Sie es zu sich heran. Nehmen Sie das Bein ab und senken Sie es.

Nachdem Sie die Markise vollständig ausgeklappt haben, stellen Sie die Füße auf die gewünschte Höhe ein.

Um zu verhindern, dass sich das Vorzelt bei unerwartetem Wind hebt, muss es befestigt werden, indem die Füße mit den mitgelieferten Haken am Boden oder an den Schlitten in der Wand Ihres Wohnwagens befestigt werden.

Das Befestigungsbein wurde entwickelt, um zu verhindern, dass die Markise während der Schließphase falsch in den Schlitz der Stange eingesetzt wird. Bei unsachgemäßer Platzierung des Fußes schließt die Führungsstange nicht vollständig; Daher ist es immer ratsam, ihn mit dem Sockel zur Bleistange hin richtig in das Gehäuse zu stellen.
 Setzen Sie die Teleskopkurbel in das Gehäuse ein.

FAHRRADTRÄGER

WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

! **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass die maximal zulässige Belastung nicht überschritten wird.

! **Überprüfen** Sie regelmäßig die Fahrradhalterung, um sicherzustellen, dass sie nach den ersten 10 km sicher befestigt ist.

Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht locker sind und die

Haltebügel nicht verrutschen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Fahrradhalterung, um sicherzustellen, dass sie nach den ersten 10 km sicher befestigt ist.

Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht locker sind und die Haltebügel nicht verrutschen.

VERWENDUNG: Transportschienen und Griffe trennen und öffnen.

Bringen Sie die Befestigungsklammen an den Transportschienen in die freie Position.

Beladen Sie Ihr Fahrrad.

Befestigen Sie die Griffe an Ihrem Fahrrad.

Befestigen Sie die Befestigungsklammen an den Schienen, indem Sie sie durch die Reifen führen.

Verbinden Sie alle Fahrräder mit dem Abspannseil.

BENUTZUNG DER EINSTIEGSTUFE



WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.



VORSICHT: Denken Sie daran, es vor der Fahrt auszuschalten.

VERWENDUNG: Ziehen Sie es zu sich heran und öffnen Sie es. Heben Sie im Verschluss die Stufe an und schieben Sie sie vorsichtig zurück.

Um die Beleuchtung einzuschalten, können Sie diese unter der Rubrik "Instrumente" über das Smart Panel einschalten.

IM INNENRAUM

SMART PANEL UND MANUELLE DISPLAYBEDIENUNG

Das Smart Panel ist Touch. Tippen Sie einfach auf den Befehl, den Sie geben möchten.

Um Ihr Smart Panel in Betrieb zu nehmen, müssen Sie lediglich den Hauptschalter im Sicherungsschrank in die Position "Ein" drehen. Solange Strom in der Batterie ist, funktioniert es. Sie können die Anwendung "CAMPPASS" auf Ihrem Tablet aufrufen und mit der Nutzung beginnen. Ihr Smart Panel ist so konzipiert, dass es keine Updates benötigt. Updates für neue Interface-Designs und Verbesserungen werden jedoch regelmäßig veröffentlicht. Aktualisierungen werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt.

TEMPERATUR: Sie können die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit über die analoge Anzeige auf dem Bedienfeld überwachen.

VERBRAUCH: Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Informationen über den sofortigen und allgemeinen Verbrauch, die verbleibende Menge und die Betankungszeiten Ihres Wohnwagens.



Sauberer Wasser: Sie können die Wassermenge in Ihren Tanks analog über die manuelle Anzeige ablesen.

Kraftstoff: Dies ist der Bereich, in dem Sie die verbleibende Dieselmenge in Ihrem Kraftstofftank analog über die manuelle Anzeige überwachen können.

Elektrizität: Bei Batterien wird die Kapazität nach einem engen Spannungsbereich bewertet und der Spannungswert variiert je nach Batterietyp. Die aktuelle Leistung können Sie mit der manuellen Anzeige am Voltwert oder dem Belegungsbalken darüber ablesen.

Datum und Uhrzeit: Der Tag und das Datum werden automatisch auf dem Tablet eingestellt.

BELEUCHTUNG

In diesem Abschnitt werden die Schalter, mit denen Sie die Innen- und Außenbeleuchtung steuern können beschrieben, und in diesem Menü befinden sich auch "Dimmer", mit denen Sie die Innenbeleuchtung und Ihre Komfortzone nach Belieben beleuchten können.

INSTRUMENTE

Es gibt manuelle Bedienelemente, mit denen Sie die Geräte in Ihrem Wohnwagen ein- und ausschalten können. Hier sind die Dinge, die Sie über dieses Menü steuern können, das von den von Ihnen gewählten Optionen bestimmt wird:

Absauggerät, Booster, Tisch, Kühlschrank, Wasserkocher

GLEICHGEWICHT

Wenn Sie auf unebenen Böden campen möchten, um einen komfortablen Aufenthalt zu gewährleisten, können Sie auf diesem Bildschirm herausfinden, von welcher Ecke Ihres Wohnwagens aus er angehoben oder abgesenkt werden sollte, und die Stützen genauer einstellen.

VERWENDUNG VON SICHERUNG UND MANUELLEM BEDIENFELD

WICHTIG: Wenn Sie nicht über ausreichende Elektrokenntnisse verfügen, holen Sie sich auf jeden Fall Unterstützung von unse-



rem Unternehmen oder Fachleuten.

⚠️ VORSICHT: Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die Platte tropft oder in die Platte eindringt. Öffnen Sie die Abdeckung nicht in staubigen Umgebungen, sondern reinigen Sie sie von Zeit zu Zeit. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ersatzsicherung haben.

❗️ VERWENDUNG: Öffnen Sie die Abdeckung und suchen Sie die Sicherung, die Sie ersetzen möchten, aus der Liste auf der Abdeckung, und ersetzen Sie die entsprechende Sicherung durch eine neue.

Schauen Sie sich die Art der Sicherung und die Anzahl der Verstärker an und ersetzen Sie sie durch eine neue. Auf dem Bedienfeld "Manuell" können Sie alle Geräte im Wohnwagen unabhängig vom Smart Panel ein- und ausschalten.

BOOSTER

❗️ WICHTIG: Wenn Sie keine Klempnerkenntnisse haben, holen Sie sich auf jeden Fall Unterstützung von unserem Unternehmen oder Fachleuten.

⚠️ ACHTUNG: Fahren Sie nicht mit vollem Tank los, sondern füllen Sie Wasser von der nächstgelegenen Stelle zum Campingplatz ein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Frischwassertank voll ist. Wird der Booster über das manuelle Bedienfeld geöffnet, ar-

beitet er je nach Nutzung automatisch.
Laufen Sie nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen.

VERWENDUNG: Schalten Sie den Booster über das manuelle Bedienfeld ein.

SAUGAPPARAT

Sie können ihn über das Smart Panel oder das manuelle Bedienfeld Ihres Saugers ein- und ausschalten.

ACHTUNG: Leiten Sie kein Wasser direkt in den Durchlass, wenn Sie Ihren Wohnwagen waschen oder drinnen duschen.

BENUTZUNG VON WASCHBECKEN UND DUSCHEN

VERWENDUNG: Schalten Sie den Booster ein. Der Wasserverbrauch in Küchen- und Badezimmerwaschbecken erfolgt in Form von Ein-Aus. Darüber hinaus steht in allen Waschbecken warmes und kaltes Wasser zur Verfügung. Die Nutzung der Dusche erfolgt in Form von Open-Close. Während der Dusche sollten Materialien, die unangenehm nass werden können, nicht im Badezimmer aufbewahrt werden.

VERWENDUNG VOM TISCH

Der Tisch in Ihrem Wohnwagen ist elektrisch. Sie können Ihre Tischhöhe über das manuelle Bedienfeld einstellen.

TISCH-POSITION

VERWENDUNG: Es kann mit entsprechendem Komfort eingestellt werden, indem die Auf- und Ab-Position über das manuelle Bedienfeld eingestellt wird.

BETT-POSITION

VERWENDUNG: Stellen Sie die untere Position über das manuelle Bedienfeld auf die Höhe des Bettes ein. Spreizen Sie die Bretter unter den Sitzkissen auf beiden

Seiten um 180 Grad zum Tisch hin.
Lege die Rückenpolster auf.

VERWENDUNG DER FENSTER

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass die Fenster während der Fahrt geschlossen und verriegelt sind.
Vergessen Sie nicht, die Lüftungsschlitz des Deckenglasses je nach Jahreszeit oder Verwendung anzupassen.

VERWENDUNG: SEITENFENSTER: Drücken Sie die rote Verriegelungstaste, um den Griff zu öffnen und in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Öffnen Sie Ihre Stoßdämpferfenster mit der gewünschten Öffnung. Ziehen Sie am Glas, um es zu schließen, und drehen Sie den Griff so, dass kein Spalt zwischen dem Docht und dem Glas entsteht. Wenn der rote Sperrknopf gedrückt wird, ist er gesperrt.

DECKENFENSTER: Heben Sie den Wagenhebergriff nach hinten, um ihn zu öffnen, und drehen Sie ihn in die gewünschte Position. Um es zu schließen, drehen Sie den Wagenhebergriff, bis kein Spalt mehr zwischen dem Glas und dem Rahmen vorhanden ist, und rasten Sie ihn wieder ein.

BELÜFTUNG DES DECKENFENSTERS: Ihr Deckenfenster verfügt über zwei Lüftungsschlitz, die auch bei geschlossenem Fenster Luft eindringen lassen. Die Schaffung einer gesunden Umgebung und die Entfernung der Feuchtigkeit im Inneren und der frischen Luft wirken sich positiv auf den Innenraumkomfort Ihres Wohnwagens



aus. Denken Sie daran, dass diese Belüftungsöffnungen Wasser aufnehmen können. Vergessen Sie nicht, es je nach Jahreszeit zu verwenden.

Bringen Sie Ihr Dachfenster in die geöffnete Position. Ziehe die beiden Abdeckungen auf der Rückseite deines Dachglases hoch und entferne sie.

MOSKITONETZE UND VORHÄNGE

Ihre Moskitonetze und Vorhänge befinden sich an gegenüberliegenden Kanten Ihrer Glasrahmen. Die in der Führung platzierten Balgvorhänge werden auf- und zugezogen.



OPTIONALE AUSSTATTUNG

⚠ BATTERIEVERBRAUCH

WICHTIG: Wenn Sie keine Elektrokenntnisse haben, holen Sie sich auf jeden Fall Unterstützung von unserem Unternehmen oder Fachleuten.

Tragen Sie immer geeignete Augen-, Gesichts- und Handschutzausrüstung.

Vermeiden Sie Funken und Flammen um den Akku herum und rauchen Sie nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.

Stützen Sie sich niemals auf den Akku, wenn Sie ihn handeln, testen oder aufladen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Metallwerkzeugen oder Leitern arbeiten, um Kurzschlüsse und Funken zu vermeiden.

Lassen Sie die Lebensdauer der Batterie jedes Jahr von autorisierten Firmen überprüfen.



ACHTUNG: Wenn der Akku nicht funktioniert, muss er alle 1-2 Monate nachgefüllt werden.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Akku tropft.



WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.



VORSICHT: Sorgen Sie während des Ladevorgangs immer für eine ausreichende Belüftung.

Vermeiden Sie es, das Ladegerät abzudecken.

Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare oder eingefrorene Batterien aufzuladen.

Verhindern Sie Funkenbildung in der Nähe des Akkus. Eine geladene Batterie kann explosive Gase freisetzen.

VERWENDUNG: Schließen Sie den Wohnwagen mit dem mitgelieferten Kabel an das Stromnetz an. Die Bulk-LED leuchtet auf und zeigt an, dass das Netzkabel an den Eingang angeschlossen ist.

Drücken Sie die Taste "Modus", um einen anderen Ladealgorithmus auszuwählen.

Wenn die Reparatureinstellung ausgewählt ist, leuchtet die Recondition-LED auf und blinkt während der Reparatur.

Wenn die Mode-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wechselt das Ladegerät in den "Nacht"-Modus und die "Nacht-LED" leuchtet auf. Der Nachtmodus endet automatisch nach 8 Stunden und kann auch beendet werden, indem die "Mode"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

Wenn die Mode-Taste 6 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wechselt das Ladegerät in den Low-Modus. Die Nacht-LED blinkt zweimal pro Sekunde. Der Low-Modus bleibt so lange aktiv, bis die Mode-Taste erneut 6 Sekunden lang gedrückt wird. Wenn der Nacht- oder Low-Modus aktiv ist, wird die Ausgangs-

leistung auf maximal 50 % der Nennausgangsleistung reduziert und das Ladegerät arbeitet völlig geräuschlos.

Wenn die Absorptions-LED-Leuchten aufleuchten, ist der Akku zu 80 % geladen und einsatzbereit.

Wenn die Float- oder Storage-LED aufleuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Sie können den Ladevorgang jederzeit beenden, indem Sie die Netzzufuhr unterbrechen.

INVERTER KULLANIMI

WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

VORSICHT: Lassen Sie kein Wasser auf den Wechselrichter tropfen oder Wasser/Wassertropfen eindringen. Die Umgebungslufttemperatur sollte zwischen 0°C und 40°C liegen, je kälter desto besser.

Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen an der Rückseite und Unterseite des Geräts nicht blockiert. Do installieren Sie den Wechselrichter nicht in staubigen Umgebungen, reinigen Sie ihn von Zeit zu Zeit. Während des Betriebs des Lüfters kann Staub in das Gerät gezogen werden.

VERWENDUNG: Sie können das Gerät mit dem Schalter am Wechselrichter ein- und ausschalten.

Wenn das Licht an Ihrem Gerät grün leuchtet oder das

“Piepen” beendet ist, ist der Wechselrichter bereit, Wechselstrom zu betreiben.

MOVER

WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

VORSICHT: Bevor Sie Mover zum ersten Mal verwenden, üben Sie damit, um sich mit den Funktionen der Fernbedienung und des Movers vertraut zu machen.

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch des Movers die Antriebsrollen, indem Sie scharfe Steine und ähnliche Gegenstände vom Reifen entfernen.

Der “Aus”-Schalter an der Fernbedienung kann auch als “Not-Aus-Schalter” verwendet werden. Bei Problemen (z.B. unkontrolliertes Verhalten des Trägers) sofort den “Aus”-Schalter betätigen. Verwenden Sie dann den Batterie-Kill-Schalter, um die Stromversorgung des Movers zu trennen. Während der Arbeit sollte sich niemand im Wohnwagen aufhalten.

Der Abstand zwischen der Fernbedienung und der Mitte des Wohnwagens sollte während des Manövrierens 10 m nicht überschreiten. Im Falle einer Panne ziehen Sie die Feststellbremse an.

Ziehen Sie nach dem Rangieren immer zuerst die Handbremse an und blockieren Sie die Räder (insbesondere an Steigungen). Erst danach die Antriebsrollen von den Reifen trennen. Der Mover ist nicht als Feststellbremse für einen geparkten Wohnwagen geeignet.

INVERTER

MPPT 30 A
375W

ELEKTRİK
TESİSAT
ALANI

Schützen Sie die Fernbedienung immer vor unbefugtem Zugriff (besonders auf Kinder achten).

Ziehen Sie den Wohnwagen niemals mit angebrachten Antriebsrollen ab.

Um den korrekten Betrieb des Movers zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen den Reifen und den deaktivierten Antriebsrollen 20 mm betragen.

Alle Reifen sollten nach Herstellerangaben auf den gleichen Druck aufgepumpt und regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß der Reifen oder der Montage neuer Reifen kann es erforderlich sein, den Spalt zwischen den Antriebsrollen und den Reifen nachzusteuern.

VERWENDUNG: Drehen Sie den Schalter des Movers von Ihrem Sicherungsfeld aus in die Position "Ein".

Befestigen Sie den Verriegelungshebel an der Knickkurbel. Drehen Sie den Verriegelungshebel "in Pfeilrichtung" (in Richtung Fahrzeuggrad), bis die Positionsanzeige auf der Oberseite des Movers "√" (Häkchen) steht. In der letzten Position sitzt die Antriebseinheit sicher und der Antriebszylinder wird um ca. 20 mm in den Reifen gedrückt. Dies sollte vor dem Rangieren beidseitig überprüft werden.

Entferne den Verriegelungshebel. Beide Antriebsrollen müssen fest gegen die Reifen gedrückt werden.

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite der Fernbedienung, bis die LEDs aufleuchten.

Steuern Sie in die gewünschte Richtung mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

Drückt man gleichzeitig die gegenüberliegenden Richtungstasten, dreht sich der Wohnwagen um seine Achse in die entsprechende Richtung.

Ziehen Sie nach dem Rangieren zuerst die Handbremse an und/oder sichern Sie den Wohnwagen mit Unterlegkeilen, um ein Verrutschen zu verhindern, und deaktivieren Sie dann den Mover.

DEAKTIVIEREN

Befestigen Sie den Verriegelungshebel an der Knickkurbel.

Drehen Sie den Verriegelungshebel im Uhrzeigersinn, bis der Antriebszylinder sicher in der Endposition (weg vom Fahrzeuggrad) sitzt.

Die Positionsanzeige am Gehäuse befindet sich nun in der Position "X".

Drücken Sie die Aus-Taste auf der rechten Seite der Fernbe-



dienung, bis die LEDs aufleuchten.

Drehen Sie den Schalter des Movers von Ihrem Sicherungsfeld aus in die Position "Aus".

NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKS

WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

VORSICHT: Schalten Sie Ihren Kühlschrank 4 Stunden im Voraus ein, um eine ausreichende Kühlmenge zu gewährleisten, bevor Sie Ihre Gegenstände hineinlegen.

Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks vor dem Gebrauch gründlich.

Ihr Kühlschrank sollte in einem Winkel von nicht mehr als 2 Grad zum Boden stehen, um eine gesunde Kühlung zu gewährleisten.

Für eine gesunde Kühlung sollte die Innentemperatur Ihres Wohnwagens zwischen 18 und 38 Grad liegen.

Während der Reise müssen Sie Ihre Produkte im Kühlschrank aufbewahren.

VERWENDUNG: Schalten Sie den Kühlschrank auf dem manuellen Bedienfeld ein.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an Ihrem Kühlschrank 2 Sekunden lang.

Drücken Sie die Taste für die Pegeleinstellung 1 Sekunde lang, um die Kühlstufe einzustellen.

Drücken Sie dann erneut die Taste für die gewünsch-

te Kühlleistung.

Mit der Taste "Nachtmodus" können Sie Ihren Kühlschrank leiser laufen lassen. Dazu genügt es, einmal die Taste "Nachtmodus" zu drücken.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um Ihren Kühlschrank auszuschalten.

Trennen Sie die Stromversorgung des Kühlschranks über Ihr intelligentes Bedienfeld.

VERWENDUNG DES KOMBIKESSELS

 **WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

 **VORSICHT:** Führen Sie den Kraftstofftank nicht aus, während er gefüllt wird.

Achten Sie darauf, beim Tanken einen Trichter mit Filter zu verwenden.

Bewahren Sie niemals brennbare, flüchtige und explosive Materialien wie Verdünner und Benzin neben, um oder auf Ihrem Kessel auf.

Die Heizung wird kontinuierlich mit 12 V Strom versorgt. Achten Sie darauf, den Strom im reinen Betriebszustand nicht abzuschalten.

Der Sicherungskasten der Heizung befindet sich oben am Heizkörper in dem Bereich, in dem sich der Wassertank befindet.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Dieseltank nicht unter 10 % senken, da sonst Ihr Dieselfilter Luft produziert.

Je nach Nutzungsdauer des Dieselfilters ist darauf zu achten, dass er bei Verschmutzung ausgetauscht wird.

VERWENDUNG: Drücken Sie einmal die Haupttaste, um Ihren Kessel zu starten.

Drehen Sie im Bildschirmenü die Haupttaste nach links und rechts, um zur Heizung zu gelangen, und drücken Sie einmal die Mitte der Haupttaste.

Stellen Sie die Zeit, die Sie laufen möchten, und den Wert der Umgebungstemperatur ein, und Ihre Heizung beginnt zu arbeiten.

Der Kombikessel ist je nach Wetterlage in 5 bis 10 Minuten einsatzbereit.

Um es auszuschalten, drücken Sie erneut die Home-Taste und bestätigen Sie das Herunterfahren.

Der Kessel läuft automatisch, bis er sich selbst auf die entsprechende Abschalttemperatur gebracht hat.

EINSTELLUNG DES WINTER-SOMMER-MODUS: Sie können den Drehhebel unter der linken Seite des Etagenbetts oder an der Blaslüfterplatte bei dem Modell mit Innenküche auf den Modus R (Sommer) oder L (Winter) einstellen. Im Sommermodus wird nur das Wasser erwärmt. Der Wintermodus erwärmt sowohl das Wasser als auch die Umgebungsluft.

HEISSWASSERVERBRAUCH: Nachdem Sie Ihren Heizkessel gestartet haben, fließt heißes Wasser zwischen 5 und 10 Minuten in alle Ihre Wasserhähne.

KLIMAANLAGE

 **WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

 **ACHTUNG:** Nur autorisierte und geschulte Personen (Fachleute) dürfen das TRUMA-Produkt gemäß der Montage- und Betriebsanleitung und den aktuell anerkannten technischen Regelwerken installieren, reparieren oder eine Funktionsprüfung durchführen. Gerätesicherungen und Anschlusskabel sollten nur von Fachleuten ausgetauscht werden.

Die Gerätesicherung Typ 230 V, T 6,3 A H (langsam, IEC 127) befindet sich im elektronischen Steuergerät im Gerät und muss immer gegen die gleiche Sicherung ausgetauscht werden.

Der Luftauslass und der Umlufteinlass dürfen auf keinen Fall behindert werden.

Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf es nicht kontinuierlich mit einer Steigung von mehr als 8 % betrieben werden.

Ihre Klimaanlage ist auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Dennoch sollten Sie vor dem Betrieb des Gerätes prüfen, ob der Wohnwagen über eine ausreichende Sicherungsabsicherung (mind. 6 A) verfügt. Wenn möglich, parken Sie das Auto im Schatten.

Eine Verdunkelung mit Jalousien und/oder Jalousien reduziert den Wärmegewinn.

Reinigen Sie Ihre Decke in regelmäßigen Abständen.

(Verschmutzte Decken heizen sich stärker auf als saubere Decken.) Halten Sie alle Türen und Fenster geschlossen, während Sie sich im Kühlmodus befinden.

Im Heizmodus verwenden Sie einfach die "hohe" Gebläsestufe für schnelles Aufheizen. Stellen Sie sie im Dauerbetrieb auf "mittel" oder "niedrig" ein.

VERWENDUNG:

IR-EMPFÄNGER UND MANUELLES EIN-/AUSSCHALTEN: Am IR-Empfänger (M) befindet sich eine zusätzliche Taste, mit der das Gerät auch ohne Fernbedienung (z.B. mit Kugelschreiber) ein- und ausgeschaltet werden kann. Wird das Gerät mit dieser Taste eingeschaltet, wird das System automatisch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Automatikbetrieb 22 °C).

EINSCHALTEN: Schalten Sie die Klimaanlage mit dem Ein-/Ausschalter der Fernbedienung ein. Die vorherigen Einstellungen werden vererbt.

Der Umluftventilator funktioniert nach dem Einschalten. Der Kompressor schaltet sich spätestens nach 3 Minuten ein und die blaue (Kühlung) / gelbe (Heizung) LED blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Raumtemperatur einzustellen.

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste "MODE" aus.

Automatik (Kühl- oder Heizbetrieb je nach Einstellung der Raumtemperatur)

Wenn die mit der Fernbedienung im Kühlmodus gewählte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet sich der Kompressor ab und die blaue LED am IR-Empfänger erlischt. Der Umluftventilator arbeitet weiter, um für die Belüftung zu sorgen. Wird die eingestellte Raumtemperatur überschritten, kehrt das Gerät automatisch in den Kühlbetrieb zurück.

Wenn die mit der Fernbedienung im Heizbetrieb gewählte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet sich der Kompressor aus und die gelbe LED am IR-Empfänger erlischt. Der Umluftventilator sorgt weiterhin für Belüftung. Sinkt die Temperatur unter die eingestellte Raumtemperatur, schaltet das Gerät automatisch in den Heizbetrieb.

Liegt die Außentemperatur unter 4 °C, ist eine Beheizung nicht möglich. Bei einer Temperatur zwischen 4 °C

und 7 °C

Das Gerät schaltet kurzzeitig auf Auftauen um. Der Heizmodus ist bei Temperaturen über 7 °C unbegrenzt verfügbar.

Um sicherzustellen, dass der Innenraum bei niedrigen Temperaturen möglichst effektiv beheizt wird, arbeitet die Klimaanlage bei Raumtemperaturen unter 12 °C auf einem "niedrigen" Niveau. Bei Erreichen von 12 °C schaltet die Klimaanlage automatisch auf die in der Fernbedienung gewählte Gebläsestufe um. Im Automatikmodus werden der Kühl-/Heizmodus und die Lüfterstufe in Abhängigkeit von der Raumtemperatur automatisch gewählt.

Im Umluftbetrieb wird die Raumluft umgewälzt und durch Filter gereinigt. Am IR-Empfänger leuchten keine LEDs.

Wählen Sie für die Lüftereinstellung die gewünschte Lüfterstufe aus, indem Sie die Lüfterstufentaste ein- oder mehrmals drücken.

AUSCHALTEN: Drücken Sie den "Ein/Aus-Schalter" auf der Fernbedienung, um sie auszuschalten. Die Fernbedienung und das Gerät schalten sich aus.

Wird die Klimaanlage wieder eingeschaltet, blinkt die blau/gelbe LED. Das Umluftgebläse startet und der Kompressor schaltet sich nach maximal 3 Minuten ein.

FILTER FÜR DEN AUSSENBEREICH:

Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen des Kondensators befinden sich an der Unterseite des Wohnwagens. Um das Eindringen von Reise- oder Umgebungsstaub zu verhindern, sind zwei waschbare Filter auf dem Sockel installiert. Um ihn zu reinigen, wird die Schraube des Pop-up-Deckels gelöst und der Filterdeckel öffnet sich nach unten, zieht ihn zu Ihnen heran und befreit ihn von seiner Verbindung, die als hinteres Scharnier fungiert. Nachdem der Filter mit Wasser gewaschen und getrocknet wurde, wird er im umgekehrten Prozess eingesetzt.

INNEN-FILTER:

Entfernen und reinigen/ersetzen Sie die Filter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Produkts und setzen Sie sie wieder ein.

NUTZUNG DER MOBILEN KASSETTENTOILETTE

⚠ WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

❗ ACHTUNG: Reisen Sie nicht mit vollen Tanks. Verwenden Sie keine Haushaltschemikalien, um Ihre Toilette zu reinigen, da diese Teile und Dichtungen beschädigen.



VERWENDUNG: Ihre Kassetten toilette besteht aus zwei Teilen:

Waschwasser-Tank
Fäkalientank (schwarz)

SPÜLEN

Füllen Sie den Waschwassertank mit Wasser und dem Waschwasserzusatz "Aqua Rince Plus".

Drücken oder ziehen Sie den seitlichen Hebel.

Für einen effektiven Siphon drücken Sie den Kolben oder die Pumpe 3-4 Mal kurz und schnell. Wenn Ihre Toilette elektrisch ist, reicht es aus, den Knopf gedrückt zu halten.

ABFALLBEHÄLTER (SCHWARZ)

Vorbereitung:

Trennen Sie die beiden Tanks mit dem Griff an der Rückseite. Fügen Sie 2L-3L Wasser und die richtige Menge "Aqua Kem Blue" hinzu.

Entleeren:

Wenn der Tank entleert werden muss, beachten Sie die Füllstandsanzeige des Fäkalientanks (je nach Modell). Bringen Sie den Tank in die spezielle Entwässerungstation auf dem Campingplatz (wenn es keine Abflusstation gibt, in eine normale Toilette, die an die Kanalisation angeschlossen ist).

Drehen Sie das Ausgießrohr und entfernen Sie den Deckel.

Halten Sie die Entlüftungstaste während des Eingießens mit dem Daumen gedrückt. Der Auslauf sollte nach unten zeigen und den Fäkalientank entleeren.

MPPT-VERWENDUNG

⚠ WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts, um detaillierte Informationen zu erhalten.

❗ VORSICHT: Niemals in einer feuchten Umgebung betreiben.

Achten Sie immer darauf, dass um das Produkt herum genügend Freiraum für die Belüftung vorhanden ist.

VERWENDUNG: Das Solarladegerät schaltet sich ein, sobald es an eine Batterie und/oder ein Solarpanel angeschlossen ist.

Sie können über den Bildschirm des Geräts auf 3 Informationsbildschirme zugreifen, indem Sie die Tasten "+" und "-" drücken. Wenn Sie nichts unternehmen, wird nach 20 Sekunden 1. Es wird automatisch zum Informationsbildschirm zurückgekehrt.



ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Alle Geräte und elektrischen Geräte im Wohnwagen haben Sicherungen hinter den Handschlüsseln im Bedienfeld. Bei einem nicht funktionierenden Gerät muss eine Sicherungsprüfung durchgeführt werden.

Auf der linken Seite des Wohnwagens befindet sich ein 220-V-Stadtnetzanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt mit dem Ladekabel, das Sie bei der Lieferung erhalten. In Fällen, in denen das Stadtnetz nicht auffindbar ist, werden 220V verwendet, indem der Öffnungsknopf am Wechselrichter im Batteriebereich (auf Wunsch im Schaltschrank) geöffnet wird. Nur Geräte mit bis zu 1000 W sollten über den Wechselrichter mit Strom versorgt werden. Andernfalls fällt der Wechselrichter aus.

Die Bedienungsanleitungen für alle Ausrüstungsgegenstände des Wohnwagens befinden sich in der Verpackung, die Sie erhalten haben.

Der Schlüssel für die Nutzung der Abwassertanks und Stützen befindet sich im vorderen Korb.

Wenn der Wohnwagen mit einem Stabilisator ausgestattet ist, befinden sich Schloss und Schlüssel im Inneren des Stabilisatorkastens.



“

BESTIMMEN SIE
IHRE ROUTE

CAMPPASS

444 0 537

www.camppass.at

info@camppass.at

Rastenfeld 217, 3532 Rastenfeld